



Caractéristiques générales

Tailles	Types de coupleurs	Dimensions (mm)					Composition			
		A	Ø B	Nbre	C	D	1	2	3	4
SE M 24	25 - 30 - 40 50 - 55	M 24	40	2	36	Ø ext 70	Vis extraction M 24	Vis M 8 - 50	Bras Ø 20 x 500	Rondelle Ø 20
SE M 30	60 - 65	M 30	45	2	46	Ø ext 80	Vis extraction M 30	Vis M 8 - 60	Bras Ø 20 x 500	Rondelle Ø 25
SE M 36	70 - 75 - 80 86 - 90 - 95	M 36	68	2	55	Ø ext 90	Vis extraction M 36	Vis M 12 - 70	Bras Ø 20 x 600	Rondelle Ø 31

Démontage du coupleur

Pour un démontage facile et rapide, suivre les instructions suivantes :

Fixer l'extracteur à l'aide des vis (2)

Visser la vis d'extraction (1) jusqu'en butée sur l'arbre moteur.

Tenir le bras de levier (3) et continuer de serrer jusqu'à l'extraction du coupleur.